

ativação manual – liberação manual com volante

Código

Pinça de Freio	D
Montagem na máquina perpendicular com o disco de freio	H
Tamanho da armação 020	020
Ativação manual	M
Liberação manual	S
Ajuste manual para compensar o desgaste do material de fricção	M
Volante 720	720
Posição do volante à direita ou à esquerda pode ser definida girando o freio durante a instalação	U
Espessura do disco de freio 12,5 mm	12

Pinça de Freio DH 020 MSM, volante 720, posição do volante pode ser à direita ou à esquerda, espessura do disco de freio 12,5 mm;

DH 020 MSM - 720 U - 12

Dados Técnicos

	Pinça de Freio DH 020 MSM com volante 720
Diâmetro do disco de freio	Torque de frenagem
mm	Nm
200	160
250	215
300	270
355	335
430	420
520	520
Força de frenagem	2800 N
Peso	4,8 kg

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4. Os torques máximos de frenagem se baseiam em um torque operacional de 7,7 Nm no volante.

Um pino de pressão com mola compensa o desgaste do material de fricção durante a ação de frenagem.

